

HAVEGRISEN

terrassevarmer



HOTSPOT





HAVEGRISEN...

**Vender op og ned på gængse varmemetoder.
Varmer ben og krop, og gør lune aftener længere.**

“HAVEGRISEN” er terrassevarmeren, der i bogstaveligste forstand vender op og ned på gængse metoder. Den varmer ved fødderne, så varmen behageligt breder sig op gennem kroppen.

Det er velkendt, at varme bevæger sig opad. Det er derfor at “Havegrisen” placeres under bord eller bænke, så lune såvel som kølige sommeraftener kan nydes på terrassen og sommerens udendørs-aktiviteter forlænges.

“Havegrisen” er en mobil terrassevarmer, som hurtigt kan tændes på briketter eller kul.

“Havegrisen” er et godt dansk design og er produceret efter velkendte metoder, hvor holdbarhed og kvalitet er i fokus. Det betyder, at den er produceret i glasemaljeret stål og den derfor står som ny år efter år.

“Havegrisen” er enkel, funktionel og vedligeholdelsesfri.



Som 1. præmie i TV programmet **HAMMERSLAG**

har ”HAVEGRISEN” taget danskerne med storm.

- **Nem at anbringe.**
- **Nem at bruge.**
- **Lille og handy.**
- **Slut med brændte parasoller og markiser.**
- **Slut med strålevarme ovenfra og kulde nedefra.**
- **Slut med ”lygtepælen” der hvæser og larmer, når den er tændt.**



klar

Varme grillkul opnås hurtigst ved at bruge en grillstarter. Kullene er klar, når disse er hvide og røgfri. Som noget alternativt kan man genbruge de kul, som har været brugt i grillen.

parat

Når kullene er varme hældes de direkte op i ”Havegrisen”. Ønsker man derimod at genbruge sine grillkul, kan disse let flyttes med en skovl direkte over i ”Havegrisen”.

varm



Herefter lægges låget på og ”Havegrisen” er klar til brug. Placer ”Havegrisen” under bord eller bænk. og mærk hvordan varmen breder sig op gennem kroppen.

Det er desuden særdeles velegnet at bruge kokosbriketter i ”Havegrisen”, da de kan varme i op til 6 timer.



Sådan virker HAVEGRISEN

Billedet til venstre illustrerer tydeligt, hvordan "Havegrisen" afgiver varme til omgivelserne. Der er her tale om to ens billeder, dog er det venstre billede illustreret med termografi, som viser hvorledes varmestralerne påvirker omgivelserne. Eksempelvis er varmen på billedet 38,5°C ved yderkanten af bordet.



Havegrisen



kr. 599,-

Vejl. udsalgspris inkl. moms

Tilbehør

net



kr. 149,-

Vejl. udsalgspris inkl. moms

cover



kr. 99,-

Vejl. udsalgspris inkl. moms

kokos  **briketten**[®] ApS

Kokosbriketten ApS, Hunnerupvej 3, 6920 Videbæk, Tlf. 9717 5587
Fax 9717 5600, info@kokosbriketten.dk, www.kokosbriketten.dk

Tryk: www.je.dk